

Reinigungshinweis Cleaning instructions Reinigingsaanwijzingen Instructions de nettoyage Avvertenza per la pulizia

TREND superflach

! Zum Reinigen des Ablaufes Abdeckung abnehmen und Haarsieb mit den beiliegenden Haken herausnehmen.

! Ablauf und Haarsieb nur mit klarem Wasser abspülen.
Keine aggressiven Reiniger oder Werkzeuge verwenden.

! Remove cover for cleaning the drain and take out hair sieve with the supplied hook.

! Rinse drain and hair sieve with clear water only. Do not use aggressive cleaners or tools.

! Voor het reinigen van de afvoer de afdekking afpakken en de haarzeef met de meegeleverde haak verwijderen.

! Afvoer en haarzeef alleen met helder water afspoelen. Geen agressieve reinigingsmiddelen of gereedschappen gebruiken.

! Pour nettoyer l'écoulement, retirer la protection et retirer la crépine à cheveux avec le crochet fourni.

! Rincer l'écoulement et la crépine uniquement avec de l'eau propre. Ne pas utiliser de détergent agressif ni d'outils.

! Per pulire lo scolo togliere la copertura ed il setaccio a maglia finissima per mezzo dei ganci allegati.

! Lavare scolo e setaccio a maglia finissima con acqua chiara. Non usare detergente aggressivo o utensili.

